

# LANDMANN

## 28" HEATWAVE OUTDOOR FIREPLACE

Model 28008 VERSION C

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

#### INSTRUCCIONES DE MONTAJE



**FOR SAFE OPERATION, PLEASE READ ALL ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE USE.**

**FPARA TENER UNA OPERACION SEGURA POR FAVOR DE LEER TODAS LAS REGLAS ANTES DE MONTAR Y LAS DIRECCIONES DE OPERACION ANTES DE USAR.**

12/11/06



Model 28008

Congratulations on your purchase of the 28" Outdoor Fireplace! At Landmann USA, our goal is to provide outdoor fireplaces that are easy to assemble and fun to use. Should you have questions, issues, a defective part or if you have any questions concerning its use, please contact us at: [customerservice@landmann-usa.com](mailto:customerservice@landmann-usa.com)

-OR-

1-800-321-3473 M-F 8-5 Eastern Time

Proof of purchase may be required.

Landmann USA  
Cartersville, GA 30120  
Made in China  
© 2006 Landmann USA  
VERSION C

Las felicitaciones en su compra de la 28" Outdoor Fireplace! En Landmann USA, nuestro objetivo es tener productos que son facil de montarlos y con buenas diversiones para usar. Si usted tiene preguntas, una pieza defectuosa, o algunas preguntas referentes a su uso, ponganse en contacto con nosotros:

[customerservice@landmann-usa.com](mailto:customerservice@landmann-usa.com)

-OR-

1-800-321-3473 M-F 8-5 Eastern Time

Una prueba de compra se puede requerir.

Landmann USA  
Cartersville, GA 30120  
Hecho en China  
© 2006 Landmann USA  
VERSION C



#### READ FIRST! RULES FOR SAFE OPERATION

- A LAYER OF SAND, 1" TO 1 1/2" THICK **MUST BE ADDED TO THE BOTTOM OF THE BOWL TO HELP PROTECT AGAINST THE CORROSIVE NATURE OF THE ASHES.**
- THIS OUTDOOR FIREPLACE IS FOR OUTDOOR USE ONLY!
- USE ONLY ON BRICK, CONCRETE, STONE OR OTHER MASONRY SURFACES.
- REMOVE THE CHARCOAL GRATE AND COOKING GRATE WHEN BURNING WOOD.
- DO NOT USE ON LAWNS OR WOODEN DECKS.
- KEEP THE OUTDOOR FIREPLACE AWAY FROM BUILDINGS, FLAMMABLE ITEMS AND VEHICLES.
- THE OUTDOOR FIREPLACE IS FOR ADULT USE ONLY.
- DO NOT MOVE THE OUTDOOR FIREPLACE WHILE IT IS BEING USED.
- DO NOT LEAVE UNATTENDED AT ANY TIME WHILE IN USE.
- DO NOT USE IN WINDY CONDITIONS.
- DO NOT OVERLOAD OR USE TO BURN LEAVES OR GARBAGE.
- KEEP THE SPARK SCREEN IN PLACE WHILE USING.
- USE CAUTION WHEN REMOVING THE COVER, AS HOT STEAM OR A FLARE UP COULD CAUSE BURNS.
- BEFORE EACH USE, MAKE SURE THE OUTDOOR FIREPLACE IS IN GOOD WORKING CONDITION.
- USE CAUTION AFTER THE FIRE HAS BEEN EXTINGUISHED- SURFACES WILL REMAIN HOT FOR SOME TIME.
- BE SURE ALL COALS ARE COLD BEFORE EMPTYING. IF NECESSARY POUR WATER ON COALS.



#### ¡LEA PRIMERO! LAS REGLAS PARA UNA OPERACION SEGURA

- **UNA CAPA DE LA ARENA, 1" A 1 1/2" DEBE SER AGREGADA DENSAMENTE AL FONDO DEL TAZÓN DE FUENTE A LA AYUDA PROTEGE CONTRA LA NATURALEZA CORROSIVA DE LAS CENIZAS.**
- OUTDOOR FIREPLACE ES PARA EL USO AL AIRE LIBRE SOLAMENTE!
- COLOQUE SOLAMENTE EN LADRILLO, CONCRETO, PIEDRA, U OTRAS SUPERFICIES DE LA ALBAÑILERÍA.
- CUANDO QUEMAS MADERA, QUITE LA PARRILLA DEL CARBÓN Y PARRILLA DE COCINAR.
- NO UTILICE EN CÉSPEDES O PATIOS DE MADERA!
- MANTENGA OUTDOOR FIREPLACE LEJOS DE EDIFICIOS, ARTÍCULOS INFLAMABLES Y VEHÍCULOS.
- OUTDOOR FIREPLACE ESTÁ PARA EL USO DE ADULTO SOLAMENTE.
- NO MUEVA OUTDOOR FIREPLACE MIENTRAS SE ESTÁ UTILIZANDO.
- NO LE DEJA DESATENDIDO EN CUALQUIER MOMENTO MIENTRAS ESTA EN USO.
- NO UTILICE EN CONDICIONES VENTOSAS!
- NO SOBRECARGUE O USE PARA QUEMAR HOJAS O BASURA.
- MANTENGA LA PANTALLA DE CHISPA EN SU LUGAR PROPIO CUANDO SE ESTA USANDO.
- TENGA CUIDADO ABRIENDO LA TAPA, VAPOR CALIENTES O LLAMAS PUEDEN CAUSAR QUEMADURAS.
- ANTES DE USAR OUTDOOR FIREPLACE, SEGURA QUE ESTA EN BUENAS CONDICIONES.
- USE PRECAUCION DESPUES DE EXTINGUIR EL FUEGO- LA SUPERFICIE SEGUIRA SIENGO CALIENTE POR UN TIEMPO.
- ANTES DE VACIAR, ESTÉ SEGURO QUE LOS BRIQUETS DE CARBON ESTAN APAGADOS. SI ES NECESARIO PONGA AGUA A LOS CARBONES.



# 28" Heatwave Outdoor Fireplace

## Instructions for Assembly

### Parts and Quantities

- |   |                      |
|---|----------------------|
| A. Lid Handle (1)   | L. Long Leg (2)      |
| B. Lid (1)  | N. Flat Washer (12)  |
| C. Spark Screen Panel (4)                                 | O. Small Bolt (26)   |
| D. Lid Tab (4)  | P. Small Hexnut (26) |
| E. Bowl (1)   | Q. Large Hexnut (2)  |
| F. Short Leg (2)  | R. Flat Washer (2)   |
| G. Wheel Bracket (2)                                      | S. Lock Washer (2)   |
| H. Wheel (2)  | T. Bowl Handle (1)   |
| I. Cooking Grate (24 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " ) (1)  | U. Shield (1)        |
| J. Charcoal Grate (16 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " ) (1) | W. Lid Hook (1)      |
| K. Wheel Bolt (1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " long) (2)  |                      |

You will need these tools for assembly:

Small phillips or flathead screw driver, Medium phillips or flathead screw driver, pliers or small adjustable wrench.

### Assembly Instructions:

- Step 1 Check to be sure all necessary parts are in the carton.
- Step 2 Attach the bowl handle (T) to the bowl (E).
- Attach the bowl handle (T) to the bowl (E) using (2) flat washers (N), (2) small bolts (O) and (2) small hexnuts (P).  
**Be sure to insert the bolts and washers from inside the bowl.**
  - Tighten bolts securely.
- Step 3 Connect long leg (L) to bowl (E)
- Use (2) small bolts (O), (2) small hexnuts (P) and (2) flat washers (N) to attach long leg (L) to bowl (E).  
**Be sure the long legs are assembled on the front of the bowl next to bowl handle (T).**
  - Tighten bolts securely.
  - Repeat this step for second long leg (L).
- Step 4 Connect short legs (F) to bowl (E).
- Use (2) small bolts (O), (2) small hexnuts (P) and (2) flat washers (N) to attach short leg (F) to bowl (E).
  - Tighten bolts securely.
  - Repeat this step for second short leg (F).
- Step 5 Attach wheels (H) to short legs (F).
- Attach wheel bracket (G) to short leg (F) using (2) small bolts (O) and (2) small hexnuts (P).
  - Be sure that the hole in the wheel bracket (G) for the wheel bolt (K) is pointing to the long leg (L).
  - Connect the wheel (H) to the wheel bracket (G) using the wheel bolt (K).
  - Apply (1) flat washer (R), (1) lock washer (S) and (1) large hexnut (Q) to the wheel bolt (K). Tighten securely.
  - Repeat this process for the second wheel.
- Step 6 Connect spark screen panels (C).
- Adjoin the (4) spark screen panels (C) together using (8) small bolts (O), (8) small hexnuts (P) and (4) lid tabs (D).  
**Note the sections will overlap where they bolt together on the top and bottom.**
  - Place a lid tab (D) (tab facing out) on the top inside where (2) spark screen panels (C) bolt together.
  - Insert (1) small bolt (O) from outside. Apply (1) small hexnut (P) to the bolt.
  - Insert (1) small bolt (O) from outside at the bottom. Apply (1) small hexnut (P) to the bolt.
  - Repeat steps b,c and d until all panels are connected making a circular screen. All 4 panels must be secured together before operating this unit.
- Step 7 Attach shield (U) to bowl handle (T) using (2) small bolts (O) and (2) small hexnuts (P).
- Step 8 Attach lid handle (A) and lid hook (W) to lid (B), using (2) small bolts (O), (2) flat washers (N) and (2) small hexnuts (P).  
**Make sure the flat washers are assembled between the lid hook (W) and small hexnuts (P).**
- Step 9 Place spark screen panel assembly (C) into bowl (E). The spark screen panel assembly should fit firmly inside the rim of the bowl (E).
- Step 10 Place the charcoal grate (J) on the bottom the bowl.
- Step 11 Place the cooking grate (I) directly on the inside rim of the bowl (E).
- Step 12 Place lid (B) onto spark screen panel assembly (C).

**If you have any questions or need assistance, please contact us at:  
1-800-321-3473 or at customerservice@landmann-usa.com**

# 28" Heatwave Outdoor Fireplace

## Instrucciones de Montaje

### Partes Y Cantidades

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| A. Manija De la Tapa (1)                            | L. Pata Larga (2)                |
| B. Tapa (1)   | N. Arandela Plana (12)           |
| C. Pantalla De la Chispa (4)                        | O. Perno Pequeño (26)            |
| D. Lengüeta De la Tapa (4)                          | P. Tuerca Pequeño Hexagonal (26) |
| E. Tazón (1)  | Q. Tuerca Grande Hexagonal (2)   |
| F. Patas Corta (2)                                  | R. Arandela Plana (2)            |
| G. Soporte De la Rueda (2)                          | S. Arandela De Cerradura (2)     |
| H. Rueda (2)  | T. Manija Del Tazón (1)          |
| I. Parrilla De Cocinar (24 <sup>5/8</sup> " ) (1)   | U. Protector Del Calor (1)       |
| J. Parrilla Del Carbón (16 <sup>5/8</sup> " ) (1)   | W. Gancho De la Tapa (1)         |
| K. Perno De la Rueda (17 <sup>1/8</sup> " long) (2) |                                  |

Para armar es necesario usar la siguientes herramientas:

Tornillo Phillips pequeño o de punta plana, Tornillo Phillips mediano o de punta plana, Pinza o llave ajustable pequeña.

### Instrucciones de Montaje:

- Paso 1 Verifica que todas las piezas están en la caja.
- Paso 2 Monta la manija (T) al tazón de fuente (E).
- Monta la manija (T) al tazón (E) usando (2) arandelas planas (N), (2) pernos pequeños (O) y (2) tuercas pequeñas hexagonal (P).  
**Sea seguro insertar los pernos y las arandelas por dentro del tazón de fuente.**
  - Apriete los pernos con seguridad.
- Paso 3 Conecte la pata larga (L) a el tazón (E).
- Utilice (2) los pernos pequeños (O), (2) las tuercas pequeños hexagonal (P) y (2) las arandelas planas (N) para unir la pata larga (L) a el tazón (E).  
**Sea seguro que las patas largas están montadas en el frente del tazón al lado de la manija (T).**
  - Apriete los pernos con seguridad.
  - Repita este paso para la segunda pata larga (L).
- Paso 4 Conecte las patas cortas (F) a el tazón (E).
- Utilice (2) los pernos pequeños (O), (2) las tuercas pequeñas hexagonal (P) y (2) las arandelas planas (N) para unir la pata corta (F) a el tazón (E).
  - Apriete los pernos con seguridad.
  - Repita este paso para la segunda pata corta (F).
- Paso 5 Conecte las ruedas (H) a las patas cortas (F).
- Conecte el (G) del soporte de la rueda a la pata corta (F) usando (2) los pernos pequeños (O) y (2) las tuercas pequeñas hexagonal (P).
  - Sea seguro que el agujero en el (G) soporte para el perno de la rueda (K) está señalando a la pata larga (I).
  - Conecte la rueda (H) con el (G) del soporte de la rueda usando el perno de la rueda (K).
  - Conecte (1) la arandela plana (R), (1) la arandela de cerradura (S) y (1) turca grande hexagonal (Q) al perno de la rueda (K). Apriete con seguridad.
  - Repita este proceso para la segunda rueda.
- Paso 6 Conecte Las Pantallas De la Chispa (C).
- Colinde (4) las pantallas de la chispa (C) juntos con (8) los pernos pequeños (O), (8) las tuercas pequeñas hexagonal (P) y (4) las lengüetas de la tapa (D).
  - Observe las secciones se traslapará donde se empernan juntas en la tapa y el fondo.**
  - Coloque una lengüeta de la tapa (D) con la lengüeta para afuera y arriba donde (2) la pantalla de la chispa empernan (C) junta.
  - Inserte (1) el perno pequeño (O) del exterior. Conecte (1) las tuercas pequeñas hexagonal (P) al perno.
  - Inserte (1) el perno pequeño (O) del exterior en el fondo. Conecte (1) las tuercas pequeñas hexagonal (P) al perno.
  - Repita los pasos b, c y d hasta que todos los paneles están conectados para hacen una pantalla circular. Los 4 paneles deben ser asegurados juntos antes de funcionar esta unidad.
- Paso 7 Conecte el protector del calor (U) a la manija del tazón (T) usando (2) los pernos pequeños (O) y (2) las tuercas pequeñas hexagonal (P).
- Paso 8 Coloque la manija de la tapa (A) y el gancho de la tapa (W), con (2) pernos pequeños (O), (2) arandelas planas (N) y (2) las tuercas pequeñas hexagonal (P).
- Asegurase de que las arandelas planas estén montadas entre el gancho de la tapa (W) y las tuercas pequeñas hexagonal (P).**
- Paso 9 Ponga el montaje de la pantalla de la chispa (c) en el tazón (E). El montaje de la pantalla de la chispa debe caber firmemente dentro del borde del tazón (E).
- Paso 10 Coloque la parrilla del carbón (J) en el fondo del tazón.
- Paso 11 Coloque la parrilla de cocinar (I) directamente en el borde interior del tazón (E).
- Paso 12 Ponga la tapa (B) sobre el montaje de la pantalla de la chispa (C).

Si usted tiene cualesquiera preguntas o necesita ayuda, por favor ponganse en contacto con nosotros en:  
1-800-321-3473 or customerservice@landmann-usa.com